


## Sett IP-adresse for Legioterm

1. Koble deg til via Ethernet til TrendNet-ruteren i Legioterm-skapet.
2. Åpne valgfri nettleser å gå til «192.168.100.1»
3. Logg inn med følgende:
  - Brukernavn: admin
  - Passord: vestfold19
4. Trykk på «Advanced Setup» → etterfulgt av «WAN»
5. Velg «Static IP» og trykk på «Next»
6. Fyll inn ønsket informasjon og trykk «Apply»:



**TRENDNET** DSL/Cable Broadband Router TW100-S4W1CA

Advanced Setup

- System
- WAN**
  - Dynamic IP
  - Static IP
  - PPPoE
  - PPTP
  - DNS
  - Dynamic DNS
- LAN
- NAT
- Firewall
- Routing

Home  
Logout

### Static IP (Fixed-IP XDSL) Help

If your Service Provider has assigned a fixed IP address, enter the assigned IP Address, Subnet Mask and ISP Gateway Address provided.

IP address assigned by your ISP	10	16	69	50
Subnet Mask	255	255	255	0
ISP Gateway Address	10	16	69	254
Does ISP provide more IP addresses	<input type="checkbox"/> Yes			

**Apply** **Cancel**

Copyright © 2010 TRENDnet. All Rights Reserved.